

Update Philips DSR 2210 / 2211 / 2212

Procedure Philips DSR 2210:

1. Zet de satellietontvanger op kanaal 498
2. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
3. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
4. Kies vervolgens voor optie 2 DECODERVERSIE
5. Indien u versie 48 heeft, ga door naar STAP 6 Indien u een versie 50 of hoger heeft, ga dan door naar STAP 7
6. Houdt nu de aan/uit-knop op de voorkant van de satellietontvanger 10 seconden ingedrukt totdat er een rood lampje gaat knipperen en ga verder met STAP 9
7. Kies vervolgens voor optie 3 NIEUWE SOFTWARE INLADEN
8. Toets op de knop OK
9. De satellietontvanger schakelt uit en in het venster zal zal ongeveer 3 minuten lang onafgebroken een rood lampje knipperen
10. Wanneer het knipperen stopt, zal de satellietontvanger opnieuw opstarten en is de software update voltooid

LET OP! Wanneer het knipperen reeds na 10 seconden stopt, is de software update niet gelukt. Probeer het dan later nog een keer.

Procedure Philips DSR 2211 / 2212:

1. Zet de ontvanger op kanaal 498
2. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
3. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
4. Kies vervolgens voor optie 3 NIEUWE SOFTWARE INLADEN
5. Toets op de knop OK
6. Op het display verschijnt nu een lopende tekst "AUTO UPDATE"
7. Na ongeveer 3 minuten ziet u de tekst "STORE" en zal de satellietontvanger opnieuw opstarten en is de software update voltooid

LET OP! Wanneer er in het display de tekst "AUTO UPDATE ERROR" verschijnt, is de software update niet gelukt. Probeer het dan later nog een keer.

Hoe controleert u of de software update geslaagd is?

1. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
2. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
3. Kies vervolgens voor optie 2 DECODERVERSIE

De Philips DSR 2210 / 2211 / 2212 heeft nu software versie 55.

LET OP! Controleer het kinderslot op de juiste werking. Door de nieuwe software kan het kinderslot mogelijk uitgeschakeld zijn.