

Update Thomson TS4H

Procedure Thomson TS4H:

1. Zet de ontvanger op BVN (voorkeuze 14)
2. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
3. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
4. Kies vervolgens voor optie 3 NIEUWE SOFTWARE INLADEN
5. Toets op de knop OK
6. Op het display verschijnt nu een lopende tekst "AUTO UPDATE". U ziet nu een teller die oploopt naar 100%
7. Na ongeveer 3 minuten zal de satellietontvanger opnieuw opstarten en is de software update voltooid
LET OP! Wanneer er in het display de tekst "AUTO UPDATE ERROR" verschijnt, is de software update niet gelukt. Probeer het dan later nog een keer.

Hoe controleert u of de software update geslaagd is?

1. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
2. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
3. Kies vervolgens voor optie 2 DECODERVERSIE

De Thomson TS4H heeft nu de software versie 56.

LET OP! Controleer het kinderslot op de juiste werking. Door de nieuwe software kan het kinderslot mogelijk uitgeschakeld zijn.