

## Het vernieuwen van de software in uw CanalDigitaal ontvanger

Deze beschrijving is van toepassing op deze CanalDigitaal ontvangers: Philips DSR2210, DSR2211, DSR2212, DSR2221, Thomson TS4H en SBox 8080 ontvangers.

### Het stap voor stap vernieuwen van de software

#### Philips DSR 2210:

Voordat de procedure gestart kan worden moet de laatste kanalenlijst zijn ingeladen. Dat doet u zo:

1. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
2. Kies voor optie 5 KANALEN INSTALLEREN
3. Kies vervolgens voor optie 6 SNEL KANALEN INSTALLEREN
4. Toets op de knop OK
5. De nieuwste kanalenlijst wordt nu ingeladen.

De software laadt u in volgens de onderstaande stappen:

1. Zet de satellietontvanger op Download CDS (voorkeuze 498)
2. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening.
3. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE.
4. Kies vervolgens voor optie 3 NIEUWE SOFTWARE INLADEN.
5. Toets op de knop OK.
6. De satellietontvanger schakelt uit en in het venster zal zal ongeveer 5 minuten lang onafgebroken een rood lampje knipperen.
7. Wanneer het knipperen stopt, zal de satellietontvanger opnieuw opstarten en is de software update voltooid, druk hierna op OK om de laatste kanalenlijst in te laden.

Wanneer het knipperen reeds na 10 seconden stopt, is de software update niet gelukt. Probeer het dan later nog een keer.

#### Philips DSR 2211 / 2212:

Voordat de procedure gestart kan worden moet de laatste kanalenlijst zijn ingeladen. Dat doet u zo:

1. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
2. Kies voor optie 5 KANALEN INSTALLEREN
3. Kies vervolgens voor optie 6 SNEL KANALEN INSTALLEREN
4. Toets op de knop OK
5. De nieuwste kanalenlijst wordt nu ingeladen.

De software laadt u in volgens de onderstaande stappen:

1. Zet de ontvanger op Download CDS (voorkeuze 498)
2. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
3. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
4. Kies vervolgens voor optie 3 NIEUWE SOFTWARE INLADEN
5. Toets op de knop OK.
6. Op het display verschijnt nu een lopende tekst "AUTO UPDATE"
7. Na ongeveer 5 minuten ziet u de tekst "STORE" en zal de satellietontvanger opnieuw opstarten en is de software update voltooid, druk hierna op OK om de laatste kanalenlijst in te laden.

Wanneer er in het display de tekst "AUTO UPDATE ERROR" verschijnt, is de software update niet gelukt. Probeer het dan later nog een keer.

### **Thomson TS4H / SBOX 8080:**

Voordat de procedure gestart kan worden moet de laatste kanalenlijst zijn ingeladen. Dat doet u zo:

1. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
2. Kies voor optie 5 KANALEN INSTALLEREN
3. Kies vervolgens voor optie 6 SNEL KANALEN INSTALLEREN
4. Toets op de knop OK
5. De nieuwste kanalenlijst wordt nu ingeladen.

De software laadt u in volgens de onderstaande stappen:

1. Zet de ontvanger op Download CDS (voorkeuze 498)
2. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
3. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
4. Kies vervolgens voor optie 3 NIEUWE SOFTWARE INLADEN
5. Toets op de knop OK
6. Op het display verschijnt nu een lopende tekst "AUTO UPDATE".  
U ziet nu een teller die oploopt naar 100%
7. Na ongeveer 3 minuten zal de satellietontvanger opnieuw opstarten en is de software update voltooid.
8. Druk hierna op OK om de laatste kanalenlijst in te laden.

Wanneer er in het display de tekst "AUTO UPDATE ERROR" verschijnt, is de software update niet gelukt. Probeer het dan later nog een keer.

### **Zo ziet u of de software vernieuwd is**

**Voor alle modellen:**

1. Druk op het knopje MENU van de afstandsbediening
2. Kies voor optie 7 TECHNISCHE INFORMATIE
3. Kies vervolgens voor optie 2 DECODERVERSIE

De Philips DSR 2210 / 2211 / 2212 hebben nu software versie 62.

De Thomson TS4H en SBOX 8080 hebben nu software versie 61.

De Philips DSR2221 heeft nu software versie 71.

### **Controleer het kinderslot op de juiste werking**

Door de nieuwe software kan het kinderslot mogelijk uitgeschakeld zijn.