

## 8 Setting up your remote control for your TV

You can set up your remote control to operate the basic features of your TV. This enables you to control your TV and your Digital Satellite Receiver with just one remote control.

You must first configure your remote control by using the correct TV code for your TV brand. You can either set the code yourself (see section 8.1, "Using the TV code table") or let your remote control search for the correct code (see section 8.2, "Code search").

### 8.1 Using the TV code table

- 1 Make sure that your TV is switched on.
- 2 Press and hold down **OK** and **TV** together, until the **TV** button blinks twice.
- 3 Use the **number** buttons to enter a fourdigit TV code for your TV brand (see pages 106 through 109).  
If the code you entered is correct, the TV button blinks twice.
- 4 Press **TV** to see if you are able to switch off your TV.  
If your TV does not respond, repeat steps 1 to 4 with each code listed for your brand. If none of the codes operate your TV, or if your brand is not listed, either download the complete TV code table from your Digital TV service provider's website, or try the code search described in the next section.

### 8.2 Code search

- 1 Make sure that your TV is switched on.
- 2 Press and hold down **OK** and **TV** together, until the **TV** button blinks twice.
- 3 Use the **number** buttons to enter **9 9 1**.  
The **TV** button blinks twice again.
- 4 Press **TV**.
- 5 Aim the remote control at your TV and press **CH +** repeatedly, until your TV turns off. (Each time you press **CH +** the remote control sends a POWER (TV off) signal using the next TV code contained in the remote control's library.)

You may have to press **CH +** many times (up to 150 times). The code search can take up to 15 minutes. If you skip a code, you can search through the previous code(s) by pressing **CH -**. Remember to keep pointing the remote control at your television during the code search.

- 6 As soon as your TV switches off, press **OK**. The **TV** button blinks twice to confirm that the TV code has been set.  
Once it is set up, you can switch the remote control to operate your TV by first pressing **TV**. To switch back to operating your Digital Satellite Receiver, press **STB**.

### Note

The **TV** and **AV** buttons are set by default to control your TV. The **VOL +/-** and **MUTE** can be set to control your TV by pressing **OK** and **VOL+** until the button blinks twice. To control the Digital Satellite Receiver again, press and hold down the **OK** and **VOL-** buttons until the button blinks twice.

### 8.3 Code blink out

Once you have found the correct code, you can use your remote control to perform a 'code blink out' to determine what this code is.

- 1 Press and hold down **OK** and **TV** together, until the **TV** button blinks twice.
- 2 Use the number buttons to enter **9 9 0**.  
The **TV** button blinks twice again.
- 3 Press **1** and count the number of times the **TV** button blinks.
- 4 Press **2** and count the blinks.
- 5 Press **3** and count the blinks.
- 6 Press **4** and count the blinks. Now you have found the four-digit code.  
If, during step 3, 4, 5, or 6, the **TV** button does not blink at all, the code digit is 0.
- 7 For future reference, write down the code in your remote control's battery compartment.

### 8.4 Resetting your remote control

**ATTENTION:** Do not apply this function as described in the user manual. The Remote Control will render unusable and must be restored at a service center.

**Let op!** Belangrijke wijzigingen voor gebruik van de afstandsbediening uw Philips DSR714 digitale satellietontvanger.



**Gebruik de herstelfunctie in paragraaf 8.4 van uw gebruiksaanwijzing niet. Uw afstandsbediening wordt onbruikbaar en moet hersteld worden bij een service center.**



### Opmerking

Deze wijzigingen vervangen de instructies in de gebruiksaanwijzing.

**Attention!** Changements importants pour l'utilisation de votre décodeur satellite numérique Philips DSR 7141.



**Merci de ne pas utiliser la fonction telle qu'indiquée dans le paragraphe 8.4 de votre mode d'emploi. Votre télécommande deviendra alors inutilisable et devra être réparée dans un centre de service.**



### Note

Ces changements remplacent les instructions indiquées dans le mode d'emploi.

**Attention!** Please read these important instructions for the use of the Remote Control of your Philips DSR7141 Digital Satellite Receiver.



**Do not apply the resetting function as described in paragraph 8.4 in your user manual. The Remote Control will render unusable and must be restored at a service center.**



### Note

These important changes replace the instructions in the User Manual.

## 8 Uw afstandsbediening instellen voor uw TV

U kunt uw afstandsbediening instellen om de basisfuncties van uw TV te bedienen. Dit biedt u de mogelijkheid om uw TV en uw Digitale satellietontvanger te bedienen met slechts een afstandsbediening.

U moet eerst uw afstandsbediening configureren aan de hand van de correcte TV-code voor het merk van uw TV. U kunt de code zelf instellen (zie sectie 8.1, "Het gebruik van de TV codetabel") of uw afstandsbediening de correcte code laten zoeken (zie sectie 8.2, "Code zoeken").

### 8.1 Het gebruik van de TV codetabel

- 1 Zorg ervoor dat uw TV ingeschakeld is.
- 2 Druk gelijktijdig op **OK** en **TV** en houd ze ingedrukt tot de **TV** toets tweemaal knippert.
- 3 Gebruik de numerieke toetsen om een TV-code van vier cijfers in te voeren voor het merk van uw TV (zie pagina's 34 tot 37). Als de code die u hebt ingevoerd correct is, knippert de TV-toets tweemaal.
- 4 Druk op **TV** om te zien of u uw TV kunt uitschakelen.

Als uw TV niet reageert, herhaalt u stappen 1 tot 4 met iedere code vermeld voor uw merk. Indien geen van de codes uw TV bedienen, of als uw merk niet vermeld staat in de lijst, kunt u de volledige TV codetabel downloaden op de website van uw Digitale TV service provider of de code zoekfunctie proberen die wordt beschreven in de volgende sectie.

### 8.2 Code zoekfunctie

- 1 Zorg ervoor dat uw TV ingeschakeld is.
- 2 Druk gelijktijdig op **OK** en **TV** en houd ze ingedrukt tot de **TV** toets tweemaal knippert.
- 3 Gebruik de numerieke toetsen om **9 9 1** in te voeren. De **TV** toets knippert tweemaal.
- 4 Druk op **TV**.
- 5 Richt de afstandsbediening naar uw TV en druk herhaaldelijk op **CH +** tot uw TV uitschakelt. (Iedere maal u op **CH +** drukt, verzendt de afstandsbediening een POWER (TV uit) signaal via de volgende TV-code in de bibliotheek van de afstandsbediening.) Het is mogelijk dat u **CH +** herhaaldelijk moet indrukken (tot 150 maal). De code zoekfunctie kan tot 15 minuten duren. Als u een code over-

slaat, kunt u in de vorige code(s) zoeken door op **CH -** te drukken. Vergeet niet de afstandsbediening naar uw televisietoestel te richten tijdens de code zoekfunctie.

- 6 Zodra uw TV uitschakelt, drukt u op **OK**. De TV toets knippert tweemaal om te bevestigen dat de TV code werd ingesteld. Zodra deze is ingesteld, kunt u de afstandsbediening schakelen om uw TV te bedienen door eerst op **TV** te drukken. Om terug te schakelen naar de bediening van uw Digitale satellietontvanger drukt u op **STB**.

### Opmerking

De **TV** en **AV** toets worden standaard ingesteld om uw TV te bedienen. De **VOL +/-** en **GELUID DEMPEN** toets worden voor uw TV ingesteld door **OK** en **VOL+** in te drukken tot de toets tweemaal knippert. Om terug te keren naar het bedienen van het volume van uw digitale satellietontvanger drukt u op **OK** en **VOL-** tot de toets tweemaal knippert.

### 8.3 Code uitknippen

Zodra u de correcte code hebt gevonden, kunt u uw afstandsbediening gebruiken om een 'code uitknippen' bewerking uit te voeren om te bepalen wat deze code is.

- 1 Druk gelijktijdig op **OK** en **TV** en houd ze ingedrukt tot de **TV toets** tweemaal knippert.
- 2 Gebruik de numerieke toetsen om **9 9 0** in te voeren. De **TV** toets knippert tweemaal.
- 3 Druk op **1** en tel het aantal maal de **TV** toets knippert.
- 4 Druk op **2** en tel het aantal maal de **TV** toets knippert.
- 5 Druk op **3** en tel het aantal maal de **TV** toets knippert.
- 6 Druk op **4** en tel het aantal maal de **TV** toets knippert. Nu hebt u de code van vier cijfers gevonden. Indien, tijdens stap 3, 4, 5 of 6, de **TV** toets helemaal niet knippert, is het codecijfer 0.
- 7 Noteer de code in het batterijcompartiment van uw afstandsbediening voor een eventuele raadpleging in de toekomst.

### 8.4 Uw afstandsbediening herstellen

**LET OP:** Gebruik deze functie in de gebruiksaanwijzing niet. Uw afstandsbediening wordt onbruikbaar en moet hersteld worden bij een service center.

## 8 Configuration de la commande de votre télévision

Vous pouvez configurer la télécommande pour les fonctions de base de votre télévision. Celle-ci vous donne la possibilité de n'utiliser qu'une seule commande pour vous servir de votre télévision et votre décodeur satellite numérique.

Vous devez d'abord configurer votre télécommande à l'aide du code correspondant à la marque de votre télévision. Vous pouvez configurer le code vous-même (voir section 8.1, "L'usage de tableau des codes") ou utiliser votre commande pour la recherche du code correspondant (voir section 8.2, "Recherche code").

### 8.1 L'usage du tableau des codes de votre télévision

- 1 Allumez votre télévision.
- 2 Appuyez simultanément sur **OK** et **TV** et gardez les enfoncées jusqu'au moment où la touche **BLANCHE** clignote deux fois.
- 3 Utilisez les touches de votre télécommande afin d'introduire le code TV de quatre chiffres de la marque de votre télévision (voir pages 70 à 73). Si le code que vous avez introduit est correct la touche **BLANCHE** clignotera deux fois.
- 4 Appuyez sur **TV** pour vérifier si vous arrivez à éteindre votre télévision. Si votre télévision ne réagit pas, répétez les étapes de 1 à 4 avec chaque code mentionné pour votre marque. Si aucun code ne sert pour votre télévision, ou que votre marque n'est pas mentionnée dans la liste, vous pouvez télécharger toute la liste des codes depuis le site web de votre fournisseur de télévision numérique, ou essayer la fonction de recherche des codes décrite dans la section suivante.

### 8.2 Fonction de recherche des codes

- 1 Allumez votre télévision.
- 2 Appuyez simultanément sur **OK** et **TV** et gardez les enfoncées jusqu'au moment où la touche **BLANCHE** clignote deux fois.
- 3 Utilisez les touches de votre télécommande pour introduire **9 9 1**. La touche **BLANCHE** clignote deux fois.
- 4 Appuyez sur **TV**.
- 5 Dirigez votre télécommande vers votre télévision et appuyez à plusieurs reprises sur **CH +** jusqu'à ce que votre télévision s'éteigne. (Chaque fois que vous appuyez sur **CH +** votre télécommande envoie un signal à votre téléviseur pour tenter de l'éteindre. Une fois votre téléviseur éteint, cela signifie qu'il a trouvé le code corres-

pondant à votre télévision. Il est possible que vous deviez appuyer à plusieurs reprises sur **CH +** (jusqu'à 150 fois). La recherche du code peut prendre 15 minutes. Si vous sautez un code, vous pouvez retrouver les codes précédents en appuyant sur **CH -**. N'oubliez pas de diriger votre télécommande vers votre télévision pendant la recherche du code.

- 6 Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **OK**. La touche **BLANCHE** clignote deux fois pour confirmer que le code à été configuré. Dès que celui-ci a été configuré vous pouvez utiliser la télécommande en appuyant d'abord sur la touche **TV**. Pour retourner vers votre décodeur satellite numérique appuyez sur la touche **STB**.

### Remarque

La touche **TV** et **AV** sont configurés de manière standard pour l'utilisation de votre télévision. La touche **VOL +/-** et **MUET** sont configurés pour votre télévision en appuyant sur la touche **OK** et **VOL +** jusqu'à ce que la touche clignote deux fois. Pour retourner vers la commande du volume de votre décodeur numérique, appuyez sur **OK** et **VOL-** jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.

### 8.3 Retrouver le code

Lorsque vous avez trouvé le code correct, vous pouvez utiliser votre télécommande pour retrouver le code.

- 1 Appuyez simultanément sur **OK** et **TV** et gardez les enfoncées jusqu'à ce la touche **BLANCHE** clignote deux fois.
- 2 Utilisez les touches de votre télécommande pour introduire **9 9 0**. La touche **BLANCHE** clignote deux fois.
- 3 Appuyez sur **1** et comptez le nombre de fois que la touche **BLANCHE** clignote.
- 4 Appuyez sur **2** et comptez le nombre de fois que la touche clignote.
- 5 Appuyez sur **3** et comptez le nombre de fois que la touche clignote.
- 6 Appuyez sur **4** et comptez le nombre de fois que la touche clignote. Vous avez maintenant trouvé le code de quatre chiffres. Si pendant l'étape 3, 4, 5 ou 6, la touche **BLANCHE** ne clignote pas du tout dans ce cas le chiffre correspondant au code est le 0.
- 7 Notez le code dans le compartiment de la batterie de votre télécommande pour une consultation éventuelle dans le futur.

### 8.4 Réparer votre télécommande

**ATTENTION:** Si vous utilisez la fonction telle qu'indiquée dans le mode d'emploi votre télécommande devient inutilisable et devra être réparée dans un centre de service.