

# Handleiding voor het installeren van de CI-update 3.03.13sp2 voor de meest gebruikte toestellen



**Deze CI-module is inmiddels vervangen door een nieuwer type module met een wit etiket.**

U heeft het nieuwe type module met het witte etiket (of een andere M7-/Philips-ontvanger) nodig om de zender FOX Sports International te kunnen bekijken.

**Het nieuwste type CI-module bestelt u via [webshop.canaldigitaal.nl](http://webshop.canaldigitaal.nl)**



**De update is alleen van toepassing op de CI-module met de wereldbol met vermelding van de partnummer '910050 R1.1' op de achterkant.**

## Denson DS330/400

1. Schakel eerst naar de zender Nederland 1 SD op kanaal 1 of kanaal 281. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Voor het installeren van de nieuwe update voor de CI-module van de Denson DS330 of de Denson DS400 druk je op **'menu'** op de afstandsbediening.
3. Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies je voor de optie **'common interface'**. Druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer de CA slot, 1 of 2, waar de CI-module is ingestoken. Deze herken je aan het woord **'Canal Digitaal'**. Druk vervolgens op **OK**.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
6. Er verschijnt een melding met de vraag **'wilt u de nieuwe software inladen'**. Kies voor de optie **'ja'** en druk op **OK**.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Dizipia

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Het updaten van de CI-module van de Dizipia gaat van start door allereerst te drukken op **'menu'** op de afstandsbediening.
3. Selecteer allereerst **'Common Interface'** en vervolgens selecteer je **'CanalDigitaal'**.
4. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
5. Bij de melding **'wilt u nieuwe software inladen'** selecteer je de optie **'ja'** en druk je op **OK**.
6. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
7. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Dreambox

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Om de CI-module update te installeren op je Dreambox dien je de volgende stappen te volgen. Druk op **'menu'** op de afstandsbediening.
3. Selecteer **'Setup'** en selecteer vervolgens **'SoftCam/CI'**.
4. De volgende stap is het selecteren van de optie **'Common interface'**.
5. Kies voor de optie **'Canal Digitaal'**.
6. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
7. Bij de melding **'wilt u nieuwe software inladen'** selecteer je de optie **'ja'**. Druk op **OK** om te bevestigen.
8. aal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
9. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Homecast

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Het updaten van de CI-module van de Homecast gaat van start door allereerst te drukken op **'menu'** op de afstandsbediening.
3. Selecteer hierna **'status'** en vervolgens **'Canal Digitaal'**.
4. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
5. Bij de melding **'wilt u nieuwe software inladen'** selecteer je de optie **'ja'**. Druk op **OK** om te bevestigen.
6. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
7. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Rebox-RE4000

1. Schakel eerst naar de zender Nederland 1 SD op kanaal 1 of kanaal 281. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Druk op de **'menu'** knop op je afstandsbediening om de nieuwe update voor de Rebox RE-4000 te installeren.
3. Selecteer de optie **'Hulpmiddelen'** met de rechter-pijlknop. Druk vervolgens op **OK**.
4. Gebruik de pijltoetsen om naar beneden te gaan en selecteer de optie **'CAS'**. Druk op de **OK** toets op de afstandsbediening.
5. Selecteer de CI slot, 1 of 2, waar de CA-module is ingestoken. Deze herken je aan het woord **'Canal Digitaal'**. Druk vervolgens op **OK**.
6. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CA-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
7. Bij de melding **'wilt u nieuwe software inladen'** selecteer je de optie **'ja'**. Druk op **OK** om te bevestigen.
8. In het scherm staat nu **' bezig met initialisatie'**. Tijdens dit proces druk je na enkele seconden op **'exit'**. Het updaten gaat nu verder op een andere scherm.
9. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CA-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
10. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CA-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Samsung

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Om de CI-module van de Samsung te updaten dien je allereerst op de **'menu'** knop te drukken op de afstandsbediening.
3. Selecteer vervolgens systeem en druk **OK**. Je herkent de optie **'systeem'** aan de afbeelding van een tandwiel die ernaast wordt weergegeven.
4. Selecteer **'algemene interface'** en druk vervolgens op **OK**.
5. Selecteer met de pijltoetsen de optie **'CI-menu'** om in de instellingen van de CI-module te komen.
6. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
7. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie **'ja'**.
8. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
9. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Scena 5

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. De volgende stappen dien je te volgen om de CI-module te updaten op de Scena 5. Druk op **'menu'** op de afstandsbediening.
3. Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies je voor de optie **'common interface'**. Druk vervolgens op **OK**.
4. Kies voor de optie **'2 CanalDigitaal'**.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
6. Bij de melding **'wilt u nieuwe software inladen'** selecteer je de optie **'ja'** en druk je op **OK**.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Smart Titanium V2

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Bij het installeren van de update voor de CI module van de Smart Titanium V2 dien je allereerst te drukken op **'menu'**.
3. Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies je voor de optie **'common interface'**. Druk vervolgens op **OK**.
4. Kies voor **'2 CanalDigitaal'** en druk op **OK**.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
6. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie **'ja'**.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Sony Bravia

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Om de CA-module van de Sony Bravia te updaten dien je allereerst op de **'home'** toets op de afstandsbediening te drukken.
3. Vervolgens selecteer je **'instellingen'** met de pijltoetsen. Let op, druk nog niet op de OK-toets. De OK-toets is de ronde toets tussen de pijltoetsen.
4. Ga met de pijltoetsen naar boven of beneden en selecteer 'digitaal set up'. Druk vervolgens op **OK**.
5. Selecteer **'Instellingen CA-Module'**.
6. Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties. Kies **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
7. Er verschijnt een melding met de vraag **'wilt u de nieuwe software inladen'**. Kies voor de optie **'ja'**.
8. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CA-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
9. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CA-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Technomate

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Voor het installeren van de nieuwe update voor de CI-module van de Technomate druk je op **'menu'** op de afstandsbediening.
3. Voer de standaard pincode in. De standaard pincode is 0000.
4. Selecteer allereerst **'Common Interface'** en vervolgens selecteer je 'CanalDigitaal'.
5. Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties. Kies **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
6. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie **'ja'**.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## VU+

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Bij het installeren van de update voor de CI module van de VU+ dien je allereerst te drukken op **'menu'** op de afstandsbediening.
3. De volgende stap is het selecteren van de optie **'Setup'** en vervolgens selecteer je de optie **'Softcam/CI'**.
4. Druk vervolgens op de optie **'Common interface'** en selecteer **'CanalDigitaal'**.
5. Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties. Kies **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
6. Er verschijnt een melding met de vraag of u de nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie **'ja'**.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.

## Xtrend

1. Schakel eerst naar de zender **'Info & Nieuws'** op kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.
2. Om de CI-module van de Xtrend te updaten dien je allereerst op de **'menu'** knop te drukken op de afstandsbediening.
3. Selecteer **'Setup'** en selecteer vervolgens **'SoftCam/CI'**.
4. De volgende stap is het selecteren van de optie **'Canal Digitaal'**.
5. Je komt nu in het menu voor de instellingen van de CI-module. Selecteer in het menu **'nieuwe software'** en druk op **OK**.
6. Bij de melding **'wilt u nieuwe software inladen'** selecteer je de optie **'ja'** en druk je op **OK**.
7. Haal na het voltooiën van de update eerst de stekker van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
8. Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact dien je terug te gaan naar de instellingen van de CI-Module. Selecteer de optie **'module informatie'** en druk op **OK**. Je hebt de nieuwe update succesvol geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd naar **'3.03.13sp2'**.

### Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt of wanneer de download van de software wordt afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de juiste software-versie.