

SOFTWARE-UPDATE OUDERE THOMSON-ONTVANGERS

Volg onderstaande stappen om uw Thomson-ontvanger te voorzien van nieuwe software en gereed te maken voor gebruik met de DUO LNB:

1. Zet de satellietontvanger op de zender BVN (voorkeuze 14)
U ziet een groene banner in beeld met daarin de tekst:
"Niet uitzetten a.u.b. Ontvanger controleert nieuwe smartcard"
2. Zet wanneer de tekst verdwijnt de satellietontvanger uit d.m.v. de rode knop op de afstandsbediening
3. Trek nu de stekker uit het stopcontact en steek deze na 10 seconden weer terug in het stopcontact
4. Er verschijnt nu een groene balk in het beeld met de volgende tekst:
"Decoder is bezig met laden van nieuwe software. Moment geduld a.u.b"
5. Na 30 seconden start de satellietontvanger opnieuw op
6. Hierna verschijnt de zender BVN weer in beeld. U ziet tevens een groene banner in beeld met daarin de tekst:
"Niet uitzetten a.u.b. Ontvanger controleert nieuwe smartcard"

De satellietontvanger controleert en installeert vervolgens de nieuwe software.

7. Wanneer de groene banner uit beeld verdwijnt, is de software update voltooid

TIP: Mocht de satellietontvanger na het opstarten niet automatisch terugkomen op de zender BVN, schakel dan zelf naar deze zender m.b.v. de afstandsbediening).

Om te controleren of de software-update gelukt is, kijkt u in het menu van uw satellietontvanger.