

Update Philips DSR 7005 PVR

De Philips DSR 7005 PVR zal nieuwe software automatisch downloaden wanneer u de volgende stappen doorloopt:

1. Zet de satellietontvanger uit met de schakelaar op de achterkant
2. Zet de ontvanger na 10 seconden weer aan
3. De nieuwe software wordt nu gedownload, volg de instructies op het scherm

Mocht de software niet automatisch gedownload worden probeer het dan op onderstaande manier:

1. Druk op het knopje "Menu" op de afstandsbediening
2. Selecteer de optie " Instellingen"
3. Druk op "OK"
4. Selecteer nu de optie " systeeminformatie"
5. Druk nogmaals op "OK"
6. Kies nu de optie " softwareupdate"
7. Bevestig wederom met het knopje "OK"
8. Als er nieuwe software beschikbaar is wordt deze nu geladen, volg de instructies op het scherm

Na het succesvol inladen van de nieuwe software dient de ontvanger gereset te worden naar fabrieksinstellingen:

1. Druk op het knopje "Menu" op de afstandsbediening
2. Selecteer de optie " Instellingen"
3. Druk op "OK"
4. Selecteer nu de optie " fabrieksinstellingen"
5. Druk nogmaals op "OK"
6. Kies nu de optie " fabrieksinstellingen"
7. Druk wederom op "OK"
8. Bevestig nu met het groene knopje op de afstandsbediening
9. Zodra de melding "Enter Pin Code to format Hard Drive" in beeld verschijnt druk dan op "Exit"

Stel nu de ontvanger in voor gebruik met CanalDigitaal Satelliet:

1. Druk op het knopje "Menu" op de afstandsbediening
2. Selecteer de optie " Instellingen"
3. Druk op "OK"
4. Selecteer nu de optie " voorkeursinstellingen"
5. Druk nogmaals op "OK"
6. Selecteer nu de optie " Menu Language"
7. Door middel van de rechter pijltjestoets op de afstandsbediening dient de optie " Nederlands" geselecteerd worden.
8. Selecteer nu de optie "voorkeurs ondertitelingstaal"
7. Ook bij deze optie dient d.m.v. de rechterpijltjestoets op de afstandsbediening de optie

"Nederlands" geselecteerd te worden

8. Druk nu op het knopje "exit" om de aanpassingen op te slaan
9. Bevestig met het groene knopje op de afstandsbediening
10. Druk nu 2x op het knopje "exit" om het menu te verlaten

Stel nu de antenne-instellingen in:

1. Druk op het knopje "Menu" op de afstandsbediening
2. Selecteer de optie " Instellingen"
3. Druk op "OK"
4. Selecteer nu de optie " Antenne instellingen"
5. Druk nogmaals op "OK"
6. Selecteer nu de optie " Installatietype"
7. Door middel van de rechterpijltjestoets op de afstandsbediening dient de optie " Loop 1-2" geselecteerd worden.
8. Selecteer nu de optie "Tuner"
9. Ook bij deze optie dient d.m.v. de rechterpijltjestoets op de afstandsbediening de optie "Tuner 1&2" geselecteerd te worden
10. Selecteer nu de optie " Satelliet"
11. Voeg bij deze optie, d.m.v. het groene knopje op de afstandsbediening Astra 3a 23,5E toe.
12. Selecteer nu de optie "Primaire disecq"
13. Ook bij deze optie dient d.m.v. de rechterpijltjestoets op de afstandsbediening de optie "Tuner 1&2" geselecteerd te worden
14. Druk op "OK"
15. Druk 1 keer op de rechterpijltjestoets op de afstandsbediening om de optie "DISEqC 1,0" te selecteren
16. Ga nu met de pijltjestoets naar de optie "Invoer"
17. Pas hier d.m.v. 1 keer op de rechterpijltjestoets te drukken de optie aan naar B
18. Bevestig nu met het groene knopje op de afstandsbediening
19. De signaalsterkte en de signaalkwaliteit dienen beide minimaal 60% te zijn.
20. Druk nu op het knopje "exit" om de aanpassingen op te slaan
21. De ontvanger gaat nu de kanalen inladen volgens de CDS kanaallijst.
22. Druk na het inladen op het groene knopje op de afstandsbediening om de aanpassingen op te slaan.
23. De satellietontvanger verlaat nu automatisch het menu

Voltooien update:

1. Zet de satellietontvanger nu uit met de schakelaar op de achterkant
2. Zet de ontvanger na 10 seconden weer aan
3. De satellietontvanger is nu klaar voor gebruik i.c.m. de DUO LNB