

Wi-Fi installatiehandleiding



Wachtwoord Experia Box V8 aanpassen

Om verbinding te krijgen met het draadloze netwerk, moet u inloggen op uw unieke netwerknaam (SSID) met de daarbij behorende beveiligingsleutel (WPA2). De netwerknaam en beveiligingsleutel kunt u terugvinden op de achterkant van uw modem.

LET OP: Voordat u de onderstaande stappen doorloopt voor het wijzigen van de netwerknaam en beveiligingsleutel, moet u beschikken over een werkende draadloze of bekabelde internetverbinding.

Stappenplan veranderen beveiligingsleutel

1. Open uw browser. Vul in de adresbalk het adres <http://192.168.2.254> in en druk op enter.
2. Bij **Login ID** staat standaard 'Admin' ingevuld. Tenzij u zelf een wachtwoord heeft aangemaakt, vult u bij **Password** het standaard wachtwoord **1234** in.



3. Wanneer u de eerste keer op het modem inlogt, dient u het wachtwoord eenmalig aan te passen. Vul bij **Current Password** **1234** in en kies vervolgens een nieuw persoonlijk wachtwoord bij **New Password**. Klik op **Apply** om het wachtwoord te bevestigen.



4. Zodra u het wachtwoord van het modem heeft aangepast, wordt u doorverwezen naar de statuspagina van het modem.
5. Klik links op **WLAN** om de SSID en WPA2 beveiligingsleutel te veranderen.



6. Voer in het veld **SSID** de gewenste netwerknaam in
7. Voer in het veld **Network Security** uw nieuwe beveiligingsleutel in
8. Klik op de knop **Apply** om de gegevens te bevestigen

De netwerknaam, de beveiligingsleutel en het wachtwoord van de Experia Box V8 zijn nu gewijzigd.

Bent u het wachtwoord vergeten?


Indien u het wachtwoord van de Experia Box V8 bent vergeten, moet u uw modem resetten. Dit doet u door met een paperclip 10 seconden op **Reset** te drukken. De resetknop vindt u links van de stroomkabel, op de achterzijde van het modem. Hierna kunt u het wachtwoord veranderen door het stappenplan opnieuw te doorlopen.

Uw computer verbinden met het draadloze netwerk

Windows 7

1. Klik op **Start**  en vervolgens rechts in het menu op **Configuratiescherm**.
2. Klik rechtsboven op **Weergeven Op** en kies vervolgens **Grote Pictogrammen** (tenzij dit al automatisch geselecteerd is).
3. Dubbelklik op het **Netwerkcentrum**-icoon.
4. Klik in het netwerkcentrum scherm op **Verbinding Met Een Netwerk Maken**.
5. Zoek in de lijst met netwerken naar het juiste netwerk en selecteer deze door er eenmaal op te klikken. Klik vervolgens op **Verbinding Maken**.
6. Vul het wachtwoord in op de witte regel naast **Beveiligingssleutel**, en klik vervolgens op **OK**.
7. Tenslotte vraagt Windows om een **Locatie voor het netwerk** aan te geven. Klik op **Thuisnetwerk**.
8. Klik op **Sluiten** om de installatie af te ronden.

Windows Vista

1. Klik op **Start**  en vervolgens rechts in het menu op **Configuratiescherm** en klik vervolgens op **Netwerkcentrum**.
2. Klik in de linkermenubalk van het netwerkcentrum op **Verbinding met een netwerk maken**.
3. Het overzicht met beschikbare draadloze netwerken wordt geopend. Klik op de gewenste netwerknaam en klik vervolgens op **Verbinding Maken**.
4. Windows vraagt vervolgens om de netwerksleutel. Vul deze in en klik op **Verbinding Maken**.

5. U bent nu verbonden met het draadloze netwerk. U kunt de instellingen voor dit netwerk bewaren door **Dit netwerk opslaan** aan te vinken. U hoeft de netwerksleutel dan niet meer opnieuw in te voeren.
6. Klik op **Sluiten** om de installatie af te ronden.


Windows XP

1. Klik **Start** en vervolgens op **Configuratiescherm**.
2. Klik in het configuratiescherm op **Netwerk- en Internet-verbindingen** en klik vervolgens op **Netwerkverbindingen**.
3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Draadloze netwerkverbinding**. Kies vervolgens voor de optie **Beschikbare draadloze netwerken weergeven**.
4. Klik op het gewenste draadloze netwerk en klik vervolgens op **Verbinding Maken**.
5. U wordt nu gevraagd om de netwerksleutel in te vullen. Vul de netwerksleutel in en klik op **Verbinding Maken**. U bent nu verbonden met het draadloze netwerk.

Mac/Apple

1. Ga naar het Apple-menu en klik op **Systeemvoorkeuren**.
2. Kies in het Systeemvoorkeuren-menu op **Netwerk**.
3. Klik in het linker menu op **Airport**.
4. U krijgt nu een overzicht met de beschikbare netwerken te zien. Selecteer in het selectievak de door u gewenste netwerknaam.
5. De computer vraagt nu om de netwerksleutel. Vul deze in en klik op **OK** om verbinding met het netwerk te maken.

Uw iPad verbinden met het draadloze netwerk

1. Zet uw iPad aan.
2. Druk op het **instellingen icoon** .
3. Druk op **Wi-Fi** in de linker kolom.
4. Kies het gewenste netwerk.



5. Voer de beveiligingssleutel in



6. Druk op **verbind** om uw apparaat te verbinden met het draadloze netwerk

Uw Android Tablet verbinden met het draadloze netwerk

1. Zet uw Android tablet aan
2. Druk op het pictogram met **Applicaties**



3. Druk op **Instellingen**



4. Druk vervolgens op **Wi-Fi**
5. Uw apparaat zoekt nu naar de beschikbare netwerken



6. Kies het gewenste netwerk
7. Voer het wachtwoord in en druk op **Verbinden**



TIP: Niets zo veranderlijk als techniek en software, dus deze handleiding kan straks alweer verouderd zijn. Op www.canaldigitaal.nl/downloads vindt u altijd de nieuwste versie. Op deze site vindt u ook algemene informatie, CanalDigitaal-zenderlijsten en klantenservice formulieren. Alle handleidingen zijn in PDF-formaat en gratis te downloaden.